


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A] | 150 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR6F |
| Poulie Ø [mm] | 59 |
| Pince | M8 B+ |
| Connectique | PLUG751 |

PHOTOS



| Bornes | |
|--------|-------------|
| LIN | CPU Control |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS


CITROËN

| | | |
|--|--------|-----------|
| JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 110 | 110 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130 | 130 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 150 | 150 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 110 | 110 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130 | 130 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 150 | 150 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 110 | 110 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130 | 130 ch | 07.2011 > |
| JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 150 | 150 ch | 07.2011 > |

FORD

| | | |
|--|--------|-----------|
| TOURNEO CUSTOM (2013-) - 2.2 TDCi | 100 ch | 12.2012 > |
| | 125 ch | 12.2012 > |
| | 155 ch | 12.2012 > |
| TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 100 | 100 ch | 10.2011 > |
| | 100 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 125 | 125 ch | 10.2011 > |
| | 125 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 100 | 100 ch | 10.2011 > |
| | 100 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 125 | 125 ch | 10.2011 > |
| | 125 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 155 | 155 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 100 | 100 ch | 10.2011 > |
| | 100 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 125 | 125 ch | 10.2011 > |
| | 125 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 155 | 155 ch | 05.2014 > |
| TRANSIT CUSTOM Bus - 2.2 TDCi | 100 ch | 12.2012 > |
| | 125 ch | 12.2012 > |
| | 155 ch | 12.2012 > |
| TRANSIT CUSTOM Camionnette - 2.2 TDCi | 100 ch | 12.2012 > |
| | 125 ch | 12.2012 > |
| | 155 ch | 12.2012 > |

| PEUGEOT | | |
|---|--------|-----------|
| BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110 | 110 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130 | 131 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150 | 150 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110 | 110 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130 | 131 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150 | 150 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110 | 110 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130 | 131 ch | 03.2011 > |
| BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150 | 150 ch | 03.2011 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.