


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR7</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Poulie Ø [mm]	<b>61</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG361</b>
Nombre de trous de fixation	<b>4</b>

## PHOTOS




Bornes	
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6	174 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4	174 ch	04.1996 > 04.2000
<b>VOLKSWAGEN</b>		
CORRADO (53I) - 2.9 VR6	190 ch	08.1991 > 12.1995
GOLF (91-99) (1H1) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0	115 ch	07.1993 > 04.1999
PASSAT (88-96) (3A2, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 08.1996
PASSAT (88-97) Variant (3A5, 35I) - 2.8 VR6	174 ch	06.1991 > 05.1997
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.8 VR 6	140 ch	11.1995 > 04.2000
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.8 VR6	140 ch	05.1996 > 05.2000
VENTO (92-99) (1H2) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.