


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Poulie Ø [mm]	<b>56</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG361</b>

## PHOTOS



Bomes	
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
A3 (96-03) (8L1) - 1.8	125 ch	09.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	75 ch	09.1996 > 09.2000
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8 T	150 ch	08.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 T	150 ch	07.1998 >
<b>VOLKSWAGEN</b>		
GOLF (97-05) (1J1) - 1.6	100 ch	08.1997 > 02.2000
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8	125 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.8 4motion	125 ch	05.1998 > 06.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.