

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFWJZ)	70 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDi	90 ch	11.2002 > 10.2005
BERLINGO (96-10) (MF) - 2.0 HDI 90 (MFRHY)	90 ch	12.1999 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)	69 ch	04.1999 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	90 ch	12.1999 >
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 16V (RERFJB, RERFJC)	140 ch	09.2004 > 06.2008
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D	69 ch	10.1995 > 08.1998
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
XSARA (N1) - 1.9 D	70 ch	07.1998 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.9 D	70 ch	07.1998 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	70 ch	02.1999 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 1.6	88 ch	06.2000 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.8 16V	115 ch	02.2000 >
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 16V	136 ch	01.2003 >

FIAT		
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 D	69 ch	04.1998 >
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 2.0	136 ch	05.2000 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 D	69 ch	04.1998 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 2.0 16V	136 ch	06.2000 >
PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1	54 ch	08.1998 > 07.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 i	89 ch	09.1998 > 12.2000
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 11.2001
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 Van - 1.9 D	69 ch	04.1999 > 05.2007
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 04.2002
406 (8B) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 08.2000
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	135 ch	01.1999 > 10.2000
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D 70	69 ch	12.1998 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	69 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	69 ch	12.1998 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 2.0 HDI	90 ch	02.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.