

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>150</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR5F</b>
Poulie Ø [mm]	<b>61</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG141</b>

## PHOTOS



Bornes	
L	Lamp
DFM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
159 - 2.4 JTDM	200 ch	09.2005 >
	210 ch	05.2007 >
159 - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	200 ch	03.2006 >
	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	200 ch	01.2006 >
	210 ch	05.2007 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	200 ch	04.2007 >
	210 ch	03.2008 >
<b>FIAT</b>		
CROMA (05-11) (194) - 2.4 D Multijet	200 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.