


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>150</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6F</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG672</b>

## PHOTOS




Bornes	
B+	Positive
L	Lamp
DF	Field (B)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
JUKE - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 >
NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	68 ch	03.2006 >
	86 ch	03.2006 >
	90 ch	09.2010 >
	103 ch	07.2008 >
NV200 - 1.5 dci	90 ch	04.2011 >
QASHQAI (06-13) (J10, JJ10) - 1.5 dCi	106 ch	02.2007 >
	110 ch	11.2010 >
<b>RENAULT</b>		
GRAND SCÉNIC (04-10) (JM0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	106 ch	05.2005 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	101 ch	02.2004 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	03.2006 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	05.2005 >
	103 ch	01.2007 >
	106 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.