

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	55
Pince	M8
Connectique	PLUG141

## PHOTOS




Bornes	
L	Lamp
DFM	

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>DACIA</b>		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6	105 ch	04.2007 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 16V (LS0M)	105 ch	02.2006 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 16V	105 ch	02.2007 >
<b>RENAULT</b>		
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.6 16V	112 ch	02.2005 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.6 16V	112 ch	02.2005 >
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.6	105 ch	06.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.