


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>150</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR7</b>
Poulie Ø [mm]	<b>49</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG726</b>

## PHOTOS



COM

Bornes	
COM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 2.0 16V	204 ch	01.2005 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 2.0 16V	204 ch	01.2005 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.9 dCi	92 ch	03.2004 >
	110 ch	05.2005 >
	115 ch	01.2006 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	120 ch	09.2003 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.9 dCi	110 ch	05.2005 >
	131 ch	05.2005 >
MEGANE (02-08) CC (EM0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	05.2005 >
MEGANE (08-16) 3 volumes - 1.9 dCi	130 ch	06.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)	131 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.9 dCi (KZ0N)	131 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J)	131 ch	11.2008 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.