


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	120
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381
Nombre de trous de fixation	3

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN		
EVASION (22, U6) - 1.8	99 ch	05.1997 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0	121 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.0	109 ch	02.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D	86 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000

FIAT		
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.0 Panorama/Combinato	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 2.5 D Combinato	84 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Camionnette (230L) - 2.0	109 ch	03.1994 > 04.2002
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 Bipower	110 ch	11.2002 >
PEUGEOT		
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996
806 (221) - 2.0	121 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	07.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.