


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG380</b>

## PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**


## APPLICATIONS

### RENAULT

LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (B56D, B56M)	139 ch	06.1995 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 16V (K56D, K56M)	139 ch	09.1995 > 03.2001
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.0 16V (B54L)	136 ch	07.1996 > 12.2000
SAFRANE (96-00) (B54_) - 2.5 20V (B54F)	165 ch	07.1996 > 12.2000

### VOLVO

850 Break (LW) - 2.5 AWD	193 ch	04.1996 > 12.1996
960 (90-94) (964) - 2.9	204 ch	08.1990 > 07.1994
960 (90-94) Break (965) - 2.9	204 ch	08.1990 > 07.1994
960 (94-97) (964) - 2.9	204 ch	07.1994 > 12.1996
960 (94-97) Break (965) - 2.5	170 ch	08.1994 > 12.1996
960 (94-97) Break (965) - 2.9	204 ch	09.1994 > 12.1996
S40 (95-04) (VS) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.