

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucun charge, les lampes restent allumées.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Pas de charge, pas, tout de suite après que le moteur de votre véhicule a démarré.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé par le régulateur.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régulateur soit connecté sur "CVC" ou "12V". Un manque de courant à cette borne peut causer ce qui suit :
- Aucun charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Pas de charge, pas, tout de suite après que le moteur de votre véhicule a démarré.
Le courant provient de la borne "BAT".
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal connectées. Vérifiez les connexions des câbles, une mauvaise tension, des fils corrodés ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifiez à deux la fiche qui doit être respectée à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
L 200 (86-96) (K__T) - 2.6 4WD (K33T)	103 ch	11.1989 > 05.1995
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P00W)	113 ch	07.1996 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P03W)	87 ch	11.1986 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.0 (P03W, P03V, P13V)	90 ch	11.1986 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.4 (P04W, P14V, P04V)	112 ch	11.1990 >
L 300 (86-03) Bus (P0_W, P1_W, P2_W) - 2.4 4WD (P24W, P24V)	109 ch	11.1986 > 12.1990
L 300 (86-06) Camionnette (P0_W, P1_W) - 2.0 (P03V, P13V)	87 ch	11.1986 >
PAJERO (91-99) (V2_W, V4_W) - 2.4	112 ch	04.1991 > 04.2000
PAJERO (91-99) Canvas Top (V2_W, V4_W) - 2.4	112 ch	04.1991 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.