

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>600</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>82</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>LADA</b>		
SAGONA (21099) - 1100	53 ch	07.1991 >
SAGONA (21099) - 1300	61 ch	07.1991 >
	63 ch	05.1990 >
	65 ch	05.1989 > 07.1997
	68 ch	02.1996 >
SAGONA (21099) - 1500	68 ch	07.1991 >
	71 ch	11.1994 >
	72 ch	09.1991 >
SAMARA (2108, 2109) - 1100	53 ch	02.1988 > 12.1994
	58 ch	02.1996 >
SAMARA (2108, 2109) - 1300	61 ch	09.1991 >
	63 ch	01.1988 >
	65 ch	01.1986 > 12.1994
	68 ch	02.1996 >
SAMARA (2108, 2109) - 1500	68 ch	09.1991 >

<b>LADA</b>		
(suite) SAMARA (2108, 2109) - 1500	71 ch	02.1995 >
	72 ch	01.1988 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.