

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1008</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>1055</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>47</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>96</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

### CHRYSLER

VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	08.1984 > 09.1995
	101 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.