

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>1002</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Ø bol CR [mm]	<b>89</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	08.1984 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.