

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>664</b>
Nb de cannelures CR	<b>32</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>93</b>
Nb de cannelures CB	<b>25</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
VOYAGER (2008-) (RT) - 2.8 CRD	163 ch	10.2007 >
	163 ch	10.2007 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.3	170 ch	01.2008 >
VOYAGER (2008-) (RT) - 3.8	193 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.