



K 1167

Renault Megane Scenic II



(EN) Open the front bonnet

(PL) Podnieś maskę przednią

(DE) Die Motorhaube hochheben

(RU) Поднять передний капот

(FR) Soulever le capot avant



(EN) Remove the engine housing

(PL) Usunąć pokrywę silnika

(DE) Die Motorabdeckung entfernen

(RU) Вытащить крышку двигателя

(FR) Enlever le couvercle du moteur



(EN) Remove the housing

(PL) Usunąć pokrywę filtra

(DE) Die Filterabdeckung entfernen

(RU) Вытащить крышку фильтра

(FR) Enlever le couvercle du filtre



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:12