

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>780</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>810</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Type de couronne ABS	<b>R ou W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XSARA (N1) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA (N1) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 08.2005
XSARA Break (N2) - 2.0 16V	132 ch	07.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 2.0 HDi 109	109 ch	05.2001 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA Coupe (N0) - 2.0 16V	136 ch	09.2000 > 03.2005
XSARA PICASSO (N68) - 2.0 16V	136 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.