



K 1353

Mercedes-Benz C (W205/S205), GL (X166), M (W166)



(EN) Open the front bonnet. Turn the filter frame holders 45 degrees to the left

(PL) Podnieś maskę przednią. Przekręcić uchwyty mocujące ramki filtra o 45 stopni w lewo

(DE) Die Motorhaube hochheben. Die Halterungen des Filterrahmens um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen

(RU) Поднять передний капот. Держатели, крепящие рамки фильтра, повернуть на 45 градусов влево

(FR) Soulever le capot avant. Tourner les fixations du cadre du filtre de 45 degrés à gauche



(EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

(PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

(DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

(RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

(FR) Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:10