

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>615</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>650</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>55</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>76</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 07.1995
	69 ch	06.1994 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.