

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>550</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>SKODA</b>		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.8	125 ch	09.1996 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.8 20V	125 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0	116 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 2.0 4x4	116 ch	05.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.