

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>605</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>635</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>76</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.1 i (MFHDZ)	60 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 bivalent	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i (MFKFX)	75 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ)	60 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 bivalent	65 ch	11.2002 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i (MBKFX)	75 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >

<b>PEUGEOT</b>		
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.1	60 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4	75 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4 BiFuel	75 ch	04.2003 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.1	60 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.4	75 ch	06.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.