

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>640</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>680</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>99</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>61</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

### CITROËN

EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	11.1994 > 07.2002
	92 ch	10.1995 > 12.1998
EVASION (22, U6) - 2.0 TD	92 ch	05.1997 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.	147 ch	06.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.1 TD	109 ch	05.1996 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
	92 ch	04.1996 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0	136 ch	04.2000 > 12.2006
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 i 16V	138 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 i 16V	138 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 1.9 TD	92 ch	10.1999 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 2.0 i	140 ch	01.2007 >

### FIAT


SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1998 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD	92 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD Eco	90 ch	02.1996 >
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)	147 ch	06.1994 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.1 TD	109 ch	03.1996 > 10.1999

### LANCIA

ZETA (220) - 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)	147 ch	05.1995 > 09.2002
ZETA (220) - 2.1 TD (220AJ5)	109 ch	05.1996 > 09.1999

### PEUGEOT

806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.1 td 12V	109 ch	06.1996 > 08.1999
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) (224) - 2.0	136 ch	07.2000 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0	136 ch	09.2002 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.