

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>626</b>
Nb de cannelures CR	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>52</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.8 GTE	110 ch	08.1985 > 07.1986
	112 ch	10.1984 > 08.1986

<b>VOLKSWAGEN</b>		
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.8 Syncro	90 ch	01.1986 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.0 Syncro	116 ch	01.1987 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.2 Syncro	120 ch	01.1987 > 03.1988

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.