

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>700</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>760</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>	
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>83</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PEUGEOT</b>		
504 (A_, M_) - 1.8 (A01, A03)	82 ch	07.1968 > 02.1971
504 (A_, M_) - 1.8 Injection (A02)	97 ch	07.1968 > 02.1971
504 (A_, M_) - 1.9 D (M20)	54 ch	03.1973 > 07.1975
504 (A_, M_) - 2.0 (A1, A13, MY1, MY3)	97 ch	03.1971 > 07.1975
504 (A_, M_) - 2.0 TI (A12, A14)	106 ch	01.1971 > 07.1975
504 (A_, M_) - 2.1 D (A20, M20)	65 ch	02.1971 > 07.1975
504 Break (D_, F_) - 1.8 (F01, E01)	73 ch	04.1971 > 07.1975
504 Break (D_, F_) - 2.0 (D11, F11)	92 ch	04.1971 > 07.1975
504 Break (D_, F_) - 2.1 D (E20, F20)	65 ch	04.1971 > 07.1975
504 Cabriolet - 2.0	102 ch	10.1974 > 07.1975
504 Coupe - 2.0	102 ch	10.1974 > 07.1975

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.