




8 058335 308690

0030149600


Renault MEGANE 2008 -> 2016
Renault MEGANE SW 2009 -> 2016

(*) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE
MECHANISM ONLY - NO MOTOR
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR
SOLO MECANISMO
APENAS O MECANISMO
MECHANIZM BEZ SILNICZKA


O.E. ref. 807210002R



O.E. ref. 807200001R



(O.E.)




(*)



Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zařízení akcesoria do monta u

UTILIZZARE I COMPONENTI ORIGINALI - USE THE ORIGINAL COMPONENTS - UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - BENUTZEN SIE DIE ORIGINAL KOMPONENTEN - UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - UŽÝJ CZĘŚCI ORYGINALNYCH



I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Posizionare il nuovo meccanismo sul pannello porta e fissarlo nei punti A - B - C - D
- 2) Fissare la canalina corta nei punti E - F
- 3) Fissare il vetro alla canalina lunga nei punti P1 e P2
- 4) Fissare il motore nei punti G - H - I
- 5) Eseguire i collegamenti elettrici

ATTENZIONE! Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.

Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura

Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

GB HOW TO FIX IT

- 1) Put the new mechanism on the panel and fix it at points A-B-C-D
- 2) Secure short slide into positions E and F
- 3) Secure the glass to the long channel into positions P1 and P2
- 4) Fix the motor into positions G - H - I
- 5) Wire as per wiring diagram

PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the windowswitch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Placer le nouveau mécanisme sur le panneau de la porte en le fixant aux points A-B-C-D
- 2) Fixer le petit guide sur les points E et F
- 3) Fixer le vitre sur le long guide sur les points P1 et P2
- 4) Fixer le moteur sur les points G - H - I
- 5) Effectuer les liaisons électriques

ATTENTION! Apres avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état

Renault MEGANE 2008 -> 2016

Renault MEGANE SW 2009 -> 2016

0030149600



D EINBAUANLEITUNG

1) Legen Sie den neuen Mechanismus auf die Verkleidung und fixieren diesen an den Punkten A - B - C - D

2) Fixieren Sie die kurze Führungsschiene in Position E und F

3) Fixieren Sie die Scheibe an der langen Führungsschiene in Position P1 und P2

4) Befestigen Sie den Motor an den Punkten G - H - I

5) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1) Posicionar el nuevo mecanismo sobre e panel de la puerta y fijarlo en los puntos A - B - C - D

2) Asegurar el canal corto en los puntos E y F

3) Fijar el vidrio en el canal largo en los puntos P1 y P2

4) Fijar el motor en los puntos G - H - I

5) Enchufar las conexiones electricas

NOTA: Despues de sustituir el elevalunas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1) Posicione o elevador novo no painel e fixe-o nos pontos A - B - C - D

2) Fixe o canal curto nas posições E e F

3) Fixe o vidro ao canal longo nos pontos P1 e P2

4) Fixe o motor nos pontos G - H - I

5) Conectar os fios conforme diagrama

ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1)

F

A-B-C-D

2)

P1 P2

3)

G - H - I

4)

!

,

5)

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

1) Umień nowy mechanizm na panelu i zamocuj go w miejscach A-B-C-D

2) Zablokuj prowadnice w pozycji E i F

3) Zablokuj szybę w prowadnicy w pozycji P1 i P2

4) Przymocuj silniczek w miejscach G - H - I

5) Podłącz przewody zgodnie ze schematem

UWAGA! Po wymianie podnośnika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie działają.

Należy je zaprogramować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.

Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie podnośnika szyby sprawdź, czy boczne prowadnice gumowe są prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.