

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>595</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>27</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.