

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>930</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>49</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CONCERTO (HW) - 1.8 TD	79 ch	08.1994 > 10.1996
	88 ch	08.1994 > 10.1996

<b>ROVER</b>		
200 Hatchback (XW) - 218 D	71 ch	09.1991 > 10.1995
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.