

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>600</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>50</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>27</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>ROVER</b>		
600 (RH) - 618 i/Si	115 ch	03.1996 > 02.1999
600 (RH) - 620 i	115 ch	08.1993 > 06.1996
600 (RH) - 620 Si	131 ch	08.1993 > 02.1999
600 (RH) - 620 Ti Vitesse	200 ch	07.1994 > 02.1999
600 (RH) - 623 Si	158 ch	08.1993 > 02.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.