

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>963</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>50</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>77</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUSTIN</b>		
MAESTRO (XC) - 2.0 EFi	113 ch	10.1984 > 08.1990
MONTEGO (XE) - 2.0	101 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 2.0 Mayfair	113 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO (XE) - 2.0 Turbo	150 ch	04.1984 > 08.1988
MONTEGO Break (XE) - 2.0	101 ch	10.1984 > 08.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 HLI	113 ch	10.1984 > 08.1988

<b>MG</b>		
MAESTRO - 2.0 EFi	117 ch	10.1984 > 09.1990
<b>ROVER</b>		
MAESTRO - 2.0 TD	82 ch	09.1990 > 01.1995
MONTEGO - 2.0 D Turbo	82 ch	10.1988 > 10.1995
MONTEGO - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO - 2.0 i KAT	102 ch	12.1990 > 10.1994
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi	117 ch	10.1988 > 10.1991
MONTEGO Break (XE) - 2.0 GTi/LXI	102 ch	12.1990 > 12.1993
MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D	82 ch	01.1993 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.