

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	498
	pour véhicule sans système antiblochage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

OPEL		
MONZA A (22_) - 2.0 E	115 ch	03.1983 > 10.1984
MONZA A (22_) - 2.2 E	115 ch	11.1984 > 08.1986
MONZA A (22_) - 2.5 E	136 ch	05.1981 > 08.1986
	140 ch	06.1984 > 08.1986
MONZA A (22_) - 2.8	140 ch	02.1978 > 04.1981
MONZA A (22_) - 3.0	150 ch	04.1978 > 07.1982
MONZA A (22_) - 3.0 GSE	180 ch	02.1978 > 08.1986
SENATOR A (29_) - 2.0 E	115 ch	03.1983 > 10.1984
SENATOR A (29_) - 2.2 E	115 ch	11.1984 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 2.2 TD	86 ch	11.1984 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 2.5	115 ch	05.1978 > 12.1980
SENATOR A (29_) - 2.5 E	136 ch	01.1983 > 08.1984
	140 ch	09.1984 > 08.1987
SENATOR A (29_) - 2.8	140 ch	02.1978 > 04.1981
SENATOR A (29_) - 3.0	150 ch	04.1978 > 07.1982
SENATOR A (29_) - 3.0 E	180 ch	02.1978 > 12.1986

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (67-79) T2 Bus - 1.6	47 ch	08.1967 > 07.1970
	50 ch	08.1970 > 04.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 Bus - 2.0	70 ch	08.1975 > 04.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 Camionnette - 1.6	50 ch	08.1970 > 04.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 Camionnette - 2.0	69 ch	08.1975 > 07.1979
TRANSPORTER (67-79) T2 plateau - 1.6	50 ch	08.1968 > 07.1979

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.