

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>885</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>930</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Type de couronne ABS	<b>R ou W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>81</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>


## APPLICATIONS

### CITROËN

BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 4WD	90 ch	11.2000 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)	90 ch	12.1999 >

### PEUGEOT

306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	06.1994 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0	132 ch	03.1997 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 05.2001
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16	150 ch	06.1994 > 05.2001
	152 ch	05.1993 > 05.2001
	163 ch	03.1996 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 2.0	132 ch	03.1997 > 04.2002
306 Break (7E, N3, N5) - 2.0 HDI 90	90 ch	06.1999 > 04.2002
306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0	121 ch	03.1994 > 04.2002
607 (9D, 9U) - 2.0 HDI	109 ch	05.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.