

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	690
Longueur non comprimée [mm]	720
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	80
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	72

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1996 > 04.1999
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL,VTR	88 ch	05.1996 > 04.1999
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS	118 ch	06.1996 > 04.1999

PEUGEOT		
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1996 > 04.1999
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	89 ch	05.1996 > 04.1999
	101 ch	05.1996 > 04.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.