

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>705</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>735</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### CITROËN

SAXO (S0, S1) - 1.4 VTS	75 ch	05.1999 > 06.2003
-------------------------	-------	-------------------

**PEUGEOT**

106 (96-04) (1\_) - 1.4 i

75 ch

05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.