

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>620</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>640</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>80</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

**APPLICATIONS**

<b>CITROËN</b>		
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
C3 (09-16) (SC_) - 1.6 HDi 115	114 ch	09.2012 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6	120 ch	02.2009 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 90	92 ch	07.2010 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 110	112 ch	05.2010 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 115	114 ch	01.2013 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 16V	156 ch	11.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
C4 (10-18) (B7) - 1.6 HDi 115	114 ch	07.2012 >
DS3 (2010-) - 1.6 16V	156 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 90	92 ch	11.2009 >
DS3 (2010-) - 1.6 HDi 110	112 ch	11.2009 >
DS3 (2010-) - 1.6 Racing	203 ch	02.2011 >
	207 ch	02.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 e-HDi	110 ch	04.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 HDi 90	92 ch	05.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 HDi 110	112 ch	04.2011 >
DS4 (2011-) - 1.6 HDi 115	114 ch	08.2012 >
DS4 (2011-) - 1.6 THP 155	156 ch	04.2011 >
<b>PEUGEOT</b>		
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V	120 ch	02.2007 >
207 CC (WD_) - 1.6 16V Turbo	156 ch	10.2009 >
207 CC (WD_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 HDi	112 ch	08.2009 >
208 - 1.6	156 ch	03.2012 >
208 - 1.6 HDi	114 ch	03.2012 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 16V	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 112	112 ch	12.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 16V	120 ch	06.2009 >
	140 ch	06.2009 >
	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 HDi	112 ch	06.2009 >
308 (09-13) CC - 1.6 THP	200 ch	10.2010 >
308 (09-13) CC - 2.0 HDi	136 ch	04.2009 >
	140 ch	04.2009 >
	163 ch	06.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 Bioflex	112 ch	03.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	163 ch	06.2009 >
2008 - 1.6 HDi	92 ch	03.2013 >

<b>PEUGEOT</b>		
(suite) 2008 - 1.6 HDi	114 ch	03.2013 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
	112 ch	08.2010 >
	114 ch	03.2013 >
3008 - 1.6 THP	150 ch	06.2009 >
	156 ch	06.2009 >
3008 - 2.0 HDi	150 ch	06.2009 >
	165 ch	06.2009 >
5008 - 1.6 16V	156 ch	09.2009 >
5008 - 1.6 HDi	110 ch	09.2009 >
	112 ch	08.2010 >
	114 ch	03.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.