

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>680</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>710</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antibloqueo</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>54</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C15 (VD-_) - 1.0	45 ch	10.1984 > 07.1987
C15 (VD-_) - 1.1	48 ch	10.1984 > 07.1987
LNA - 1.0	45 ch	07.1984 > 10.1986
LNA - 1.1	50 ch	07.1982 > 04.1985
VISA - 1.0	45 ch	09.1984 > 06.1988
VISA - 11 E	48 ch	09.1978 > 06.1988
	50 ch	07.1982 > 03.1991
	57 ch	09.1978 > 03.1991
VISA - 14	60 ch	07.1984 > 03.1991
VISA - 14 GT	75 ch	03.1982 > 03.1987
	79 ch	03.1982 > 03.1991
VISA - II Super X	64 ch	07.1980 > 06.1982
VISA Cabriolet - 11 RE	50 ch	03.1983 > 10.1988

<b>PEUGEOT</b>		
104 - 1.2	57 ch	08.1979 > 06.1983
104 - 1.4	72 ch	08.1979 > 06.1983
104 Coupe - 1.4	72 ch	08.1979 > 06.1984
<b>TALBOT</b>		
SAMBA (51A) - 1.4	60 ch	06.1983 > 10.1986
	72 ch	01.1981 > 06.1986
SAMBA (51A) - 1.4 Rallye	79 ch	01.1983 > 10.1986
SAMBA Cabriolet (51E) - 1.4	79 ch	01.1981 > 06.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.