

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>647</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>48</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>77</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C3 (09-16) (SC_) - 1.4 16V	95 ch	11.2009 >
C3 (09-16) (SC_) - 1.4 HDi	68 ch	11.2009 >
DS3 (2010-) - 1.4 16V	95 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.4 HDi 70	68 ch	04.2010 >
DS3 (2010-) - 1.4 VTi 95 LPG	95 ch	08.2012 >

<b>PEUGEOT</b>		
207 (WA_, WC_) - 1.4	72 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.4 16V	88 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2006 >
207 SW Break (WK_) - 1.4	74 ch	06.2007 >
208 - 1.0	68 ch	03.2012 >
208 - 1.2	82 ch	03.2012 >
208 - 1.2 THP	110 ch	01.2013 >
208 - 1.4	95 ch	03.2012 >
208 - 1.4 HDi	68 ch	03.2012 >
208 - 1.6	120 ch	03.2012 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.