

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>680</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>29</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>100</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>58</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>41</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>52</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>


## APPLICATIONS

### CITROËN

XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 10.2000
	190 ch	04.1997 > 10.2000

### PEUGEOT

605 (6B) - 2.5 Turbo Diesel	129 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0	167 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	07.1994 > 09.1999
605 (6B) - 3.0 V6	190 ch	07.1994 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.