

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>388</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>108</b>
Ø bol CB [mm]	<b>108</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
2000-3.2 Coupe (E9) - 2.5 CS	150 ch	09.1974 > 03.1976
2000-3.2 Coupe (E9) - 2800 CS	170 ch	01.1969 > 04.1971
2000-3.2 Coupe (E9) - 3.0 CS	180 ch	05.1971 > 03.1976
2000-3.2 Coupe (E9) - 3.0 Csi	200 ch	07.1971 > 03.1976
2000-3.2 Coupe (E9) - 3.2 CSL	206 ch	01.1974 > 12.1975
2500-3.3 (E3) - 2.8 L	170 ch	02.1975 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 2500	150 ch	10.1968 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 2800	170 ch	10.1968 > 07.1975
2500-3.3 (E3) - 3.0 L	180 ch	02.1975 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 3.0 S	180 ch	05.1971 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 3.0 Si	194 ch	10.1975 > 04.1977
	200 ch	07.1971 > 09.1975

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.