

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	1140
Nb de cannelures CR	28
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	98
Nb de cannelures CB	39
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN


INTERSTAR Bus (X70) - dCi 120	115 ch	07.2002 >
INTERSTAR Camionnette (X70) - dCi 120	115 ch	07.2002 >
	120 ch	07.2002 >

OPEL

MOVANO Combi (J9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >
MOVANO Combi (J9) - 2.5 DTI	115 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
	82 ch	10.2001 >
MOVANO Fourgon (F9) - 2.5 DTi	99 ch	10.2003 >
	115 ch	10.2001 >
MOVANO Kipper (H9) - 2.5 DTi	99 ch	10.2003 >
MOVANO Plateau (U9, E9) - 2.5 DTi	99 ch	10.2003 >
	115 ch	10.2001 >

RENAULT

MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (98-03) plateau (ED/HD/UD) - 2.5 dCi 120	115 ch	10.2001 >
MASTER (03-10) Bus (JD) - 2.5 dCi 100 (JDCV)	99 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.