

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1070</b>
Nb de cannelures CR	<b>31</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>70</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>96</b>
Nb de cannelures CB	<b>39</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
NV400 Bus - 2.3 dCi	101 ch	11.2011 >
	125 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >
NV400 Camionnette - 2.3 dCi	101 ch	11.2011 >
	146 ch	11.2011 >
<b>OPEL</b>		
MOVANO B Fourgon - 2.3 CDTI	101 ch	05.2010 >
	125 ch	05.2010 >
<b>RENAULT</b>		
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2011 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100 (FV0H, FV0K)	101 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 125	125 ch	02.2010 >
	125 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 150	146 ch	02.2010 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 150 (JV0F)	146 ch	02.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.