

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>1077</b>
Nb de cannelures CR	<b>31</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>70</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>102</b>
Nb de cannelures CB	<b>39</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
NV400 Bus - 2.3 dCi	136 ch	06.2014 >
	150 ch	02.2014 >
NV400 Camion plate-forme/Châssis - 2.3 dCi	150 ch	08.2014 >
	163 ch	06.2014 >
NV400 Camionnette - 2.3 dCi	150 ch	02.2014 >
	163 ch	06.2014 >
NV400 Bus - 2.3 dCi	110 ch	06.2014 >
	163 ch	06.2014 >
<b>OPEL</b>		
MOVANO B Bus - 2.3 CDTI	110 ch	05.2014 >
	136 ch	05.2014 >
	163 ch	05.2014 >
MOVANO B Fourgon - 2.3 CDTI [FWD]	136 ch	05.2014 >
	163 ch	05.2014 >
MOVANO B Plateau - 2.3 CDTI [FWD]	136 ch	05.2014 >
	163 ch	05.2014 >
<b>RENAULT</b>		
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 100	136 ch	07.2014 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 110	110 ch	09.2014 >
MASTER (2010-) Bus (JV) - 2.3 dCi 120	163 ch	07.2014 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 100 FWD	136 ch	07.2014 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 110	110 ch	09.2014 >
MASTER (2010-) Camionnette (FV) - 2.3 dCi 120 FWD	163 ch	07.2014 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 110	110 ch	09.2014 >
MASTER (2010-) plateau (EV, HV, UV) - 2.3 dCi 163 FWD	163 ch	07.2014 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.