

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>880</b>
Nb de cannelures CR	<b>32</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>31</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.0	80 ch	08.1982 > 09.1986
MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1982 > 07.1998
MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.4 D	71 ch	08.1982 > 08.1989
MASTER (80-98) Bus (T__) - 30 2.2	91 ch	08.1982 > 07.1998
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.0	80 ch	08.1982 > 10.1986
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1982 > 07.1998
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.4 D	71 ch	08.1982 > 08.1989
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 30 2.2	91 ch	08.1982 > 07.1998
MASTER (80-98) plateau (P__) - 28-35 2.0	80 ch	08.1982 > 09.1986
MASTER (80-98) plateau (P__) - 28-35 2.5 D	71 ch	08.1982 > 07.1998

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.