

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>884</b>
Nb de cannelures CR	<b>32</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>31</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.0	80 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Bus (T__) - 28-35 2.4 D	71 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Bus (T__) - 30 2.2	91 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.0	80 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.1 D	60 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 28-35 2.4 D	71 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) Camionnette (T__) - 30 2.2	91 ch	08.1980 > 07.1982
MASTER (80-98) plateau (P__) - 28-35 2.5 D	71 ch	09.1980 > 07.1982

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.