

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	700
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	90
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56A, B56B)	90 ch	11.1993 > 12.1996
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56S, B56T, B560)	90 ch	08.1995 > 12.1996
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56Z)	94 ch	08.1995 > 12.1996
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0	95 ch	11.1993 > 12.1996
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 (B56C, B56H, B56N)	113 ch	11.1993 > 12.1996
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56S, K56T, K560)	90 ch	09.1995 > 12.1996
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56Z)	94 ch	09.1995 > 12.1996
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H)	113 ch	09.1995 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.