

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>1000</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>39</b>
Ø bol CB [mm]	<b>94</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### RENAULT

SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.5 dT (B548)	113 ch	12.1992 > 07.1996
--	--------	-------------------

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.