

## DONNEES TECHNIQUES

|                     |   |
|---------------------|---|
| Longueur [mm]       | <b>605</b>                                    |
| Nb de cannelures CR | <b>23</b>                                     |
|                     | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø bol CR [mm]       | <b>90</b>                                     |
| Ø galets CB [mm]    | <b>37</b>                                     |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>RENAULT</b>                                |        |                   |
|---|--------|-------------------|
| SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 (B540)           | 105 ch | 11.1992 > 07.1996 |
| SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.0 12V (B542, B54E) | 132 ch | 04.1992 > 07.1996 |
| SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B541)           | 107 ch | 04.1992 > 07.1996 |
| SAFRANE (92-96) (B54_) - 2.2 (B543)           | 137 ch | 04.1992 > 07.1996 |
| SAFRANE (92-96) (B54_) - 3.0 V6 (B54B, B544)  | 167 ch | 12.1992 > 07.1996 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.