

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>565</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>595</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>
Nb de cannelures CB	<b>33</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 e (BA0F, BA0S)	90 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 i (BA0L)	75 ch	01.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 16V (BA0H)	147 ch	07.1996 > 02.1999
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 2.0 i (BA0G)	114 ch	01.1996 > 12.1998
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 e (EA0F)	90 ch	10.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 (EA0G)	114 ch	04.1997 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 2.0 16V (EA0H)	147 ch	10.1996 > 11.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 e (LA0F, LA0S)	90 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 i (LA0L)	75 ch	09.1996 > 03.1999
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 2.0 i (LA07, LA0G)	114 ch	09.1996 > 12.1998
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 e (DA0F)	90 ch	03.1996 > 03.1999
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 2.0 i (DA0G)	114 ch	03.1996 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.