

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>740</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>755</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Filetage (CR)	<b>20X150</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>82</b>
Nb de cannelures CB	<b>23</b>
Ø bol CB [mm]	<b>70</b>
<b>Couronne ABS larg 16mm</b>	

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	10.2003 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (KC0V)	80 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (FC0V)	80 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.