

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>677</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>710</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>76</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
CAPTUR - 1.5 dCi 110	110 ch	01.2015 >
CAPTUR - 1.5 dCi 90	90 ch	06.2013 >
FLUENCE (L30_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2010 >
	110 ch	02.2010 >
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	86 ch	04.2009 >
	95 ch	11.2010 >
	106 ch	02.2009 >
	110 ch	04.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.5 dCi (BZ0D)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.5 dCi (KZ0D, KZ1G)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0B)	106 ch	02.2009 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.5 dCi (DZ0D)	110 ch	02.2009 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 1.5 dCi	110 ch	06.2010 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.5 dCi	106 ch	02.2009 >
	110 ch	04.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.