

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>647</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>680</b>
Nb de cannelures CR	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Anneau ABS Ø [mm]	<b>85</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>81</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.6 e (JA0F)	90 ch	01.1997 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.6 i (JA0L)	75 ch	01.1999 > 09.1999
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 2.0 i (JA0G)	109 ch	01.1999 > 09.1999
	114 ch	01.1997 > 09.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.